

Zusatzfunktionen Keiler-36/50 PRO



① Hot-Spot Tracking

Ein langer Druck auf die Fototaste aktiviert das Hot-Spot Tracking. Hierbei wird die wärmste Quelle im Bild rot umrandet dargestellt.

② Stadiametrischer Entfernungsmesser

Das gleichzeitige Drücken der Bildmodus- und Zoomtaste aktiviert bzw. deaktiviert den stadiametrischen Entfernungsmesser. Durch Betätigen der Bildmodustaste bzw. der Fototaste kann die Referenzgröße eingestellt werden. Zur Entfernungsbestimmung ist der obere und untere Balken mit dem Betrachtungsobjekt einzugrenzen.

③ „background“ Kalibrierung

Gleichzeitiges Drücken der Zoom- und Fototaste ermöglicht eine „background“ Kalibrierung. Hierzu bitte vorher die Linsenschutzkappe schließen.

④ Hinweis: Wi-Fi Verbindung

Aktivierung der Wi-Fi Funktion ist nur möglich wenn die Power Safe Funktion ausgeschaltet ist.

⑤ Hinweis: Video-Out Funktion

Wenn die Video-Out Funktion aktiviert ist, können Bilddaten per Kabel auf ein externes Aufzeichnungsgerät übertragen werden.

⑥ „PIP“ Modus („picture in picture“)

Ein langer Druck auf die Zoomtaste öffnet ein Untermenü. Dort kann der „PIP“ Modus aktiviert werden. Es erscheint mittig im Display ein 2-fach vergrößerter Bildausschnitt. Mit mehrfachem Druck auf die Zoomtaste kommt es zu folgenden Vergrößerungen:

Standardeinstellung PIP: Display 1-fach, Bildausschnitt 2-fach

Erste Vergrößerung: Display 2-fach, Bildausschnitt 4-fach

Zweite Vergrößerung: Display 4-fach, Bildausschnitt 6-fach

Zusatzfunktionen Keiler-36/50 PRO V1