

# Firmware-Update TH35C 2021 / 1 1

Was brauchen Sie dazu?

- 1) TH35C Clip-On Wärmebildkamera
- 2) Laptop oder PC mit USB-Interface
- 3) Original USB-C Kabel mit Datendurchsatz (nicht nur Ladekabel)

Achtung: Wenn Sie die Kamera schon eingeschossen haben, notieren Sie sich die X und Y Versätze.

Diese werden beim Reset des Gerätes gelöscht.

Damit das Update funktioniert nehmen Sie bitte die Kollimatorlinse oder das Okular von der Kamera weg.

## 2. Upgradeschritte

- 1) Laden Sie die Firmware runter von diesem Link  
<https://www.mycloud.ch/s/S004D51>  
DODB8605DB5EBF90EF42DEEBD31 E81 B4D88E
- 2) Legen Sie keine Batterie in das Gerät ein 3) Schliessen Sie das USB-C Kabel an den Laptop und an die Kamera an
- 4) Drücken Sie die Power Taste für 3 Sekunden
- 5) Die interne USB-Karte wird erkannt und öffnet sich nach ca. 15 Sekunden.
- 6) Löschen Sie ALLE Daten und Ordner auf dem Speicher
- 7) Kopieren Sie das File 1 (.dav) auf die leere Speicherkarte des TH35C
- 8) Schalten Sie das Gerät aus
- 9) Schalten Sie das Gerät ein
- 10) Der Update-Prozess startet automatisch 1 1) Trennen sie die Kamera nicht vom Strom während des Updates 1 2) Die Kamera startet neu nach dem Update
- 1 3) Kopieren Sie das File 2 auf die leere Speicherkarte des TH35C
- 1 4) Schalten Sie das Gerät aus
- 1 5) Schalten Sie das Gerät ein
- 1 6) Der Update-Prozess startet automatisch
- 1 7) Die Kamera startet neu nach dem Update
- 1 8) Als letzten Schritt müssen Sie die Kamera neu auf Werkeinstellungen zurücksetzen
- 19) Drücken Sie lange mittlere Menu Taste (Gelb) für 3 Sekunden 20) Drücken Sie die untere Taste (Zoom) 10 mal bis sie beim

Menupunkt Std. wdh sind.

- 21) Drücken sie OK bei Kamera zurücksetzen.
- 22) Wiederherstellung läuft und Kamera startet neu

Achtung: Entfernen Sie das Ladekabel nicht von der Kamera während des Updates. Das Update kann unterbrochen werden und durch den Unterbruch kann das Gerät schaden nehmen.

Achtung: Laden Sie dieses Update nur auf Geräte welche eine Software und Menusprache Deutsch haben. TH35C welche nicht original im deutschsprachigem importiert wurden und über kein deutsches Menu verfügen dürfen nicht mit diesem Update bespielt werden. Das Gerät kann Schaden nehmen.

Achtung: Laden Sie dieses Update nur auf das Gerät TH35C von HIK MICRO. Das Update kann auf anderen Modellen von HIK MICRO Schaden anrichten.

Wichtig: die Reihenfolge der Files im Link ist nicht entscheidend. Laden Sie aber immer nur 1 File gleichzeitig auf die Kamera um das jeweilige Update zu starten.

Das Update 2021/1 1 beinhaltet folgende Funktionen:

Optimierte Bildschirmeinstellungen

Reduzierung des Bildrauschens

Kantenschärfe von Wärmehotspots

Kontrastverstärkung

Zeitstempel für Bilder und Videos

OSD Menu ist nun konfigurierbar

Zeiteinstellung in der Mitte des Bildes ein- und ausschaltbar

Anti-Sonneneinbrennfunktion (Shutter schützt die Kamera wenn man zu lange in die Sonne schaut)