



ANLEITUNG CHALLENGER-35

EIN-AUSSCHALTEN

- langer Druck ... schaltet die Optik ein bzw. aus
 kurzer Druck ... schaltet die Optik in den Standby-Modus

MODUS TASTE

- kurzer Druck ... Wahl zwischen 4 Bildmodis
 langer Druck ... Aktivierung des Stadiametrischen
 Entfernungsmeßgeräts

BILD-/ VIDEO AUFZEICHNUNG

- langer Druck ... zeichnet im internen Speicher Bilder auf
 kurzer Druck ... startet/beendet die interne Video Aufzeichnung

Bilddaten können per USB Kabel auf einen PC übertragen werden.

Nach Anschluß am PC wird der Kameraordner mit den Bilddaten als externe Quelle angezeigt.

MENÜ-TASTE

- kurzer Druck ... aktiviert die Kalibrierfunktion
 langer Druck ... aktiviert das Untermenü, hier können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
 - auto-standby (aus /5min/15min)
 - Aktivierung der Task-Leiste
 - hot-spot tracking (anzeigen der wärmsten Quelle)
 - Wi-Fi An/Aus
 - stadiametrischer Entfernungsmeßgeräts
 - Helligkeit
 - Kontrast
 - 2 verschiedene Bildoptimierungsmodi
 (FFC Kalibrierung auto/manuell)
 - System Informationen
 - Wiederherstellung der Werkseinstellungen

ZOOM-TASTE

- kurzer Druck ... Aktiviert die Zoom-Funktion

APP-VERBINDUNG

Um eine Appverbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Laden Sie die App: T-Vision
- Aktivieren Sie die W-Lan Funktion bei Ihrem Endgerät und der Optik
- Das Endgerät mit der Optik verbinden.
- Als Passwort geben Sie die Seriennummer der Optik ein, beginnend mit dem Buchstaben, vgl. D58796584
- Starten Sie die App T-Vision
- Bestätigen Sie den grünen „verbinden“ Button
- Bestätigen Sie nun in der nächsten Maske den grünen „Aktivieren“ Button
- Bestätigen Sie den weiteren grünen „Aktivieren“ Button
- Das Livebild sollte nun ersichtlich sein
- Zu den gespeicherten Bilddaten gelangen sie unter dem Menüpunkt in der Livebildmaske oben links

HINWEISE:

Bei Android Endgeräten sind im Vorfeld der App entsprechende Bildspeicher-Zugriffsrechte zu erteilen.