

4.4 Erweitertes Menü

Durch 3 sec. Druck auf die (M) Taste wird das erweiterte Menü aktiviert.



Icon	Name	Funktion	Beschreibung
	UC-Modus	ON/OFF	Bildoptimierungsmodus. Ist der UC Modus aktiv, erfolgt keine automatische Kalibrierung.
	Bluetooth	ON/OFF	Hiermit kann die als Zubehör verfügbare Fernbedienung aktiviert werden
	Video Output	ON/OFF	Ermöglicht die Ausleitung des Video-Signals per Kabel (im Lieferumfang enthalten) auf ein externes Aufzeichnungsgerät
	Batterietyp-selektion	Spannungs-wahl	Selektion zwischen 3 / 3,7V CR123, notwendig für die korrekte Zustandsanzeige
	Fehlpixel Korrektur	repariert Fehlpixel	Fehlpixel mit dem Punkt des Kreuzes markieren, gleichzeitiger Druck auf die Ein- und (C) Taste korrigiert den Fehlpixel. Langer Druck auf die M-Taste deaktiviert die Funktion.
	Werksrückstellung	Werks-parameter	Y = bestätigen N = cancel Langer Druck auf die (M) Taste speichert und bestätigt die Funktion.

4.4.1. Kompass und Winkel / Verkanntungsmesser

Im oberen Displaybereich werden folgende Daten angezeigt:

26° NE -89° V -76° H

geographische Ausrichtung | Neigungsmesser | Verkanntungsmesser

4.5 Stadiometrischer Entfernungsmesser

Im handgeführten Modus (ohne adaptierter Kollimatorlinse) kann der stadiometrische Entfernungsmesser durch gleichzeitiges betätigen der (M) und (C) Taste aktiviert werden. Mit der (M) bzw. (C) Taste ist das Betrachtungsobjekt mit den beiden waagerechten Balken einzugrenzen. Neben dem jeweiligen Referenzsymbol wird nun die Entfernung angezeigt.

5 Vorsatzmodus

Anleitung LIEMKE Merlin-42 V4

Durch gleichzeitiges betätigen der (M) und (C) Taste wird das Bildverschiebemenü aktiviert. (Dies geht nur bei adaptierter Kollimatorlinse).

5.1 Empfohlene Vorgehensweise:

- Waffe fixieren und einen Zielpunkt auf 50 m ohne Vorsatzoptik anvisieren.
- Kollimatorlinse mit Klemmadapter versehen und das Bildverschiebemenü aktivieren
- Das ZF auf die kleinste Vergrößerung stellen, Vorsatzoptik vor die Tagesoptik klemmen und den Bildrand waagerecht zur waagerechten Fadenkreuzlinie bringen (Die Waffe hierbei nicht bewegen).
- Zielpunkt kontrollieren, sollten der Zielpunkt abweichen, ist mit der Bildverschiebefunktion der Zielpunkt wieder herzustellen.
- Durch Betätigung der (M) Taste zwischen Höhen und Seitenverstellung wählen
- Durch die Einschalt- bzw. (C) Taste erfolgt die jeweilige +/- Verstellung
- Speicherung der Werte durch 3 sec. Druck auf die (M) Taste
- Vorsatzoptik ab- und aufstecken und Zielpunkt nochmals überprüfen
- Ggf. nochmalige Korrekturen vornehmen
- Sofern stimmig, auf 50 m Probeschuss machen
- Ggf. Korrektur vornehmen
- Probeschuss auf 100 m
- Werte speichern und bestenfalls diese Werte notieren.

Merke: Verstellung des Bildschirmes nach oben (Einschalt-Taste), verlagert den **Treffpunkt** nach oben. Verstellung des Bildschirmes nach links (Einschalt-Taste) verlagert den **Treffpunkt** nach links.

Klickverstellwerte / 1 Klick = 1 Tastendruck

50 Meter: 1 Klick = 1,2 cm Höhen- / 2,4 cm Seitenverstellung
100 Meter: 1 Klick = 2,4 cm Höhen- / 4,8 cm Seitenverstellung

5.2 Hinweis für Vorsatzanwendungen

Für die Sicherstellung einer gleichbleibenden Treffpunkttablage und somit eines weidgerechten Einsatzes, ist folgendes **dringend zu beachten**:

- Der Klemmadapter muss bis zum Anschlag auf das ZF Objektiv geschoben werden. Die Position des Klemmadapters ist mit dem Kontring der Kollimatorlinse zu fixieren. Der Kontring sollte mit Schraubensicherung mittelfest fixiert werden um ein Losdrehen zu verhindern.
- Die Klemmung der Vorsatzoptik muss straff auf dem ZF Tubus sitzen, d.h. die Optik kann somit nicht per Hand noch vorne abgezogen werden. Zur Erhöhung der Klemmspannung, kann die Hebelkraft mit der Schraube am Klemmadapter eingestellt werden.
- Die Vorsatzoptik ist entsprechend der Anleitung auf die **jeweilige** vor-gesehene Tagesoptik zu kalibrieren bzw. einzuschliessen. Hierzu sollten die jeweiligen x/y Verstellkoordinaten, z.B. auf der Vorsatzoptik notiert werden.
- Ein Probeschuss ist nach der Kalibrierung, zur Sicherstellung der gleichen Treffpunkttablage der Tagesoptik, **unabdingbar**.
- Die Vorsatzoptik ist stets in der gleichen Position zu klemmen (so wie diese kalibriert wurde). Hier helfen entsprechende Markierungen an der Vorsatzoptik sowie der Tagesoptik.
- Es ist anzumerken, dass eine Veränderung der Klemmposition (horizontal oder vertikal) zu einer Veränderung der Treffpunkttablage führt!
- Bei aktivem Gebrauch der Optik (z. B. Pirsch) ist darauf zu achten, dass sich die Klemmposition der Vorsatzoptik, durch Stöße etc. **nicht verändert**!

Rechtlicher Hinweis:
Das Anbringen von Nachtsichtoptiken an Schusswaffen
ist in der BRD ohne entsprechende behördliche
Genehmigung verboten und strafbar!

Anleitung

Merlin-42

Copyright © – LIEMKE GmbH & Co. KG



www.liemke.shop



1 Bedienelemente



1.1 Beschreibung der Bedienelemente

Nr.	Name	Erläuterung
1	Augen Okular	ermöglicht die Dioptrienverstellung in der handgeführten Anwendung
2	Bedientaster	Steuerung der Optik
3	Frontlinse	ermöglicht das manuelle justieren / scharfstellen der Frontlinse
4	Batteriefach	Aufnahme von 2x CR123 Batterien oder Akkus
5	Kollimatorlinse	dient zur Aufnahme eines Klemm-adapters mit Gewinde M52x0,75 im Vorsatzmodus
6	USB-C Anschluss	Kabelbuchse zur Ausleitung des Videosignals sowie Stromversorgung (keine Ladefunktion), Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Beim Anschluss des USB Stromkabel wird die Optik automatisch aktiviert.

2 Tastenfunktionen

	Grundfunktion		Funktion im Untermenü	
	kurzer Druck	langer Druck	kurzer Druck	langer Druck
Power-Taste	Standby an/aus	System an/aus	Werteverstellung bzw. nach oben	—
M-Taste	aktiviert das Kurzmenü	aktiviert das Hauptmenü	Wechsel der Menüfunktionen	Speicherung der Werte bzw. verlassen des Menüs
C-Taste	Kalibrierung	Hintergrund Kalibrierung (vorher die Objektivschutzkappe schliessen)	Wechsel der Menüfunktionen bzw. Verstellung nach unten	—

2.1 Kalibrierung

Die Optik kann durch Aktivierung des UC Modus in den manuellen Kalibriermodus versetzt werden. Im nicht aktiven UC Modus erfolgt die Kalibrierung im minimalen Auto-Modus d.h ca. 1x innerhalb von 30 Min.

2.2 Verschiebefunktion im Vorsatzmodus

Gleichzeitiges Drücken der (M) und (C) Taste aktiviert die Bildverschiebefunktion, dies geht nur bei adaptierter Kollimatorlinse.

3 Icon Erläuterung

	Bildmodi: B (Black hot), W (White hot), R (Red hot), C (Farbe)
	UC Modus: Bildoptimierung zur besseren Darstellung bei hoher Luftfeuchtigkeit.
	Bildschirmhelligkeit
	elektronischer Zoom
	Bluetooth Icon
	Bluetooth aktiv
	Video Output Icon
	Video Output Open Icon
	Fehlpixel Korrektur
	Werksparameterrückstellung
	Batterie Zustandsanzeige
	Type-C USB Anschlußanzeige
	Wahl zwischen x/y Werteverstellung

4 Bedienung

4.1 An-/Ausschalten

Durch 3 sec. Druck auf die Anschalttaste wird die Optik eingeschaltet. Ausschalten erfolgt durch Druck auf diese Taste bis die Optik aus ist.

4.2 Standby Mode

Ein kurzer Druck auf die Anschalttaste aktiviert/deaktiviert die Standby-Funktion

4.3 Kurz-Menü

Ein kurzer Druck auf die (M) Taste aktiviert das Kurz-Menü. Verstellt werden können:

01. Farbpalette
02. Helligkeit
03. Zoom (nur ohne adaptierter Kollimatorlinse aktiv)